

Centralsäkringsdosa			
Säkring	Ampere	Färg	Skyddade kretsar
30	10	röd	Ljusreglage
31	15	blå	Radio
32	15	blå	Körriktningsvisare (GEM)
33	20	gul	Signalhorn, elmanövrerat säte
34	20	gul	Elmanövrerad sollucka
35	7.5	brun	Innerbelysning, elmanövrerade dörrbackspeglar
36	7.5	brun	Elektroniska moduler, instrumentering
37	25	vit	Elmanövrerade dörrutor, komfortöppning (vänster sida)
38	25	vit	Elmanövrerade dörrutor, komfortöppning (höger sida)
39	-	-	Används ej
40	10	röd	Backljus
41	7.5	brun	Radio (tillbehör)
42	15	blå	Bromsljus
43	15	blå	Elmanövrerade dörrutor, bakrutetorkare
44	20	gul	Främre och bakre dimljus
45	7.5	brun	Luftkonditionering, återcirkulering av luft
46	7.5	brun	ABS-modul
47	15	blå	Cigarrettändare, strömuttag
48	10	röd	Datalänkanslutning
49	25	vit	Eluppvärmad bakruta
50	7.5	brun	Eluppvärmade backspeglar

Centralsäkringsdosa			
Säkring	Ampere	Färg	Skyddade kretsar
51	-	-	Används ej
52	15	blå	Eluppvärmad framsäten
53	10	röd	Backljus, eluppvärmade spolarmunstycken
54	-	-	Används ej
55	25	vit	Elmanövrerade dörrutor
56	20	gul	Vindrutetorkare
57	7.5	brun	Parkeringsljus, höger sida
58	7.5	brun	Parkeringsljus, vänster sida
59	10	röd	Ljusreglage
60	7.5	brun	Luftkudde
61	7.5	brun	Elektroniska moduler, instrumentering
62	7.5	brun	Skyltbelysning
63	20	gul	Centrallås (på baksidan av säkringsdosa)

Reläer i centralsäkringsdosa		
Reläer	Färg	Säkrade kretsar
17	svart	Startspärr
18/19	svart	Intervallfunktion för torkare
20	-	Används ej
21	-	Används ej
22	-	Används ej
23	svart	Signalhorn
24	svart	Batterisparfunktion
25	svart	Eluppvärmad bakruta och dörrbackspeglar