

## Kabelfärger

<b>Bk</b>	Svart	<b>Vt</b>	Lila
<b>Gn</b>	Grön	<b>Rd</b>	Röd
<b>Pk</b>	Rosa	<b>Gy</b>	Grå
<b>Lg</b>	Ljusgrön	<b>Bu</b>	Blå
<b>Bn</b>	Brun	<b>Wh</b>	Vit
<b>Og</b>	Orange	<b>Ye</b>	Gul
<b>Na</b>	Natur	<b>Sr</b>	Silver

## Komponentförteckning

- 1 Batteri
- 2 Startmotor
- 3 Generator
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet


R13 = Strömlagringsrelä  
R45 = Fläktrelä  
R46 = Högastighets fläktrelä  
D33 = Diod

- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet  
R22 = startrelä
- 7 Startspärrkontakt (automat)
- 8 Motorns kylfläkt
- 9 Kylfläktens fördröjningskontakt  
(endast 1,8 och 2,0 liter)
- 10 Säkring i ledning
- 11 Sekundär motorkylfläkt
- 12 Motorkylfläktens motstånd


### Kopplungsschema 2

H33464

### Start- och laddningssystem



**Motorns kylfläkt – enkel fläkt**



**Motorns kylfläkt – dubbel fläkt**

